


Návod k použití: Projektor Epson EB-U04

Technická specifikace

Přirozené rozlišení:	1920×1200
Poměr stran:	16:9
Možnosti připojení:	HDMI, WiFi
Možnosti zvuku:	Interní reproduktory

Umístění zařízení a ovládání

Projektor je umístěn v sále orlovny.

Pro aktivaci zařízení je třeba projektor zapnout stisknutím tlačítka POWER (), případně použitím dálkového ovladače.

Připojení projektoru je aktuálně možné pomocí:

- **HDMI** - připojovací kabel je vyveden ze zdi vzadu ve skladu (případně vlastním HDMI kabelem, který se zapojí do konektoru *HDMI 2*)
- **WiFi** - připojení je možné pomocí projekčního programu firmy Epson

V případě technických problémů či poškození zařízení se řiďte Provozním řádem či neprodleně kontaktujte správce Orlovny.

Bezdrátové připojení a konfigurace

Síťový název projektoru je Orlovna-Epson.

Zobrazení bezdrátové konfigurace konfiguraci projektoru je možné pomocí tlačítka **LAN** dálkového ovladače. Nabízeno je i zobrazení QR kódu pro připojení k projekčnímu software.

Pro bezdrátové připojení projektoru lze využít následující programy:

- Epson iProjection (Android - iOS)
- EasyMP Multi PC Projection (Windows)

Odkazy

Podrobný uživatelský návod ve formátu PDF (cca 4 MB):

<https://download.epson-europe.com/pub/download/5137/epson513732eu.zip>